

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://introtest.nt-rt.ru> || ite@nt-rt.ru

Корпуса с монтажной панелью IBS

Назначение

Используется для размещения различных электротехнических устройств, коммуникационного оборудования, систем управления и автоматики. Корпус обеспечивает степень защиты IP 66 и повышенную устойчивость к взлому, что позволяет его использовать на не охраняемых площадках.


Конструкция

Изготавливается из листовой холоднокатаной стали толщиной 1,5мм. Соединение элементов конструкции выполнено аргонно-дуговой сваркой. Дверь имеет внутренние шарниры, снабжена ригельным замком повышенной секретности и дополнительными "секретными" болтами. В дне корпуса имеется специальное уплотнительное устройство для ввода кабелей и болты заземления. Предусмотрено два варианта монтажа: напольный, с использованием стойки, и навесной, с использованием монтажного кронштейна. Покрытие порошковое. Цвет RAL 7035 (светло-серый).




Таблица габаритов

	H	H1	W	W1	D
IBS 3215	300	240	200	140	150
IBS 3220	300	240	200	140	200
IBS 3315	300	240	300	240	150
IBS 3320	300	240	300	240	200
IBS 4315	400	340	300	240	150
IBS 4320	400	340	300	240	200
IBS 4420	400	340	400	340	200
IBS 5315	500	440	300	240	150
IBS 5320	500	440	300	240	200
IBS 5420	500	440	400	340	200
IBS 5425	500	440	400	340	250
IBS 5520	500	440	500	440	200
IBS 5525	500	440	500	440	250
IBS 6420	600	540	400	340	200
IBS 6425	600	540	400	340	250



Дополнительная комплектация
стойка монтажная
кронштейн монтажный
Расшифровка аббревиатуры

IBS 6520	600	540	500	440	200
IBS 6525	600	540	500	440	250
IBS 6630	600	540	600	540	300
IBS 7625	700	640	600	540	250
IBS 7630	700	640	600	540	300
IBS 9730	900	840	700	640	300



- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93